

 IZZY


ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα
Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

FOR FURTHER INFORMATION:
(NEW) H. BENRUBI & FILS S.A.
27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens
Tel: +302106156400, Fax: +302106199316
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual
Ελληνικά (GR) – English (EN)
Ραβδομπλέντερ 2σε1 – Stick Blender 2in1
Chop IZ-1701 1200W

Περιεχόμενα / Contents

GR.....Σελίδες 1-8

EN.....Pages 9-14

GR

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας IZZY.

Συμβουλές Ασφαλείας



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά, μαζί με την απόδειξη αγοράς, η οποία λειτουργεί ως εγγύηση (βλ. παρακάτω «Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών»).

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος της συσκευής σας αντιστοιχεί απόλυτα στην τάση της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
- Πάντα συνδέετε τη συσκευή σας με πρίζα που διαθέτει γείωση. Η μη τήρηση αυτής της υποχρέωσης μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία και ενδεχομένως σε σοβαρό τραυματισμό.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Στενή επιτήρηση είναι απαραίτητη όταν μικρά παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες βρίσκονται κοντά στη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τα εξαρτήματα ή τη συσκευή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες (σωματικές ή διανοητικές), παιδιά ή άτομα που δε διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία για τη χρήση της συσκευής, χωρίς την επιτήρηση κάποιου προσώπου που γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής και θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.
- **Θέστε εκτός λειτουργίας τη συσκευή και αποσυνδέστε από το ρεύμα:**
 - Πριν προσαρμόσετε ή αφαιρέσετε κάποια μέρη.
 - Μετά από κάθε χρήση.
 - Πριν από τον καθαρισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς πέρα από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υπαίθριο χώρο.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Κάθε άλλη χρήση

ακυρώνει την εγγύηση.

- Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή επάνω σε ασφαλή, στεγνή καθαρή και επίπεδη επιφάνεια.
- Μη λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της σε μέρη με υγρασία ή σε σημεία όπου μπορεί να βρέχεται.
- Ποτέ μην αφήνετε τη μονάδα του κινητήρα, το καλώδιο ή το βύσμα να βραχούν. Σε περίπτωση που η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα και μην βάζετε τα χέρια σας στο νερό. Μη θέτετε ποτέ τη βρεγμένη συσκευή σε λειτουργία και επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- **Οι λεπίδες της ράβδου και του κοπτηρίου είναι αιχμηρές! Προσοχή όταν τις χρησιμοποιείτε.**
- Μην αγγίζετε τις λεπίδες όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
- Κρατήστε μακριά από τα κινούμενα μέρη της συσκευής τα δάχτυλα, τα μαλλιά και τα ρούχα σας καθώς επίσης και τα μαχαιροπήρουνα.
- Μην αναμιγνύετε ποτέ ζεστό λάδι ή μαγειρικό λίπος.
- Για ασφαλέστερη χρήση, συνιστάται να αφήνετε τα ζεστά υγρά να κρυώσουν έως ότου φθάσουν σε θερμοκρασία δωματίου προτού τα αναμείξετε.
- **Η συσκευή προορίζεται για σύντομη και διακεκομμένη λειτουργία.** Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από 1 λεπτό για μαλακές τροφές και περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα για σκληρές τροφές.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τρεις συνεχόμενες φορές χωρίς διακοπή. Αφήστε τη να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου προτού την επαναλειτουργήσετε.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να επεξεργαστείτε σκληρές τροφές, όπως καραμέλες, μαύρη ζάχαρη, κόκκους καφέ και δημητριακά. Μην τη χρησιμοποιείτε για την επεξεργασία υλικών άλλων εκτός των τροφίμων, όπως φαρμακευτικό υλικό.
- Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του κοπτηρίου έχει ασφαλίσει καλά πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.
- Η κακή χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού/ πάγκου ή σε σημείο που μπορεί να το αρπάξει κάποιο παιδί. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπά οποιαδήποτε ζεστή επιφάνεια.
- Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος διπλωμένο κατά την διάρκεια της χρήσης της συσκευής. Ξεδιπλώστε το τελείως.

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά, λειαντικά ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή διαλυτικά υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Μη μετακινείτε τη συσκευή όταν αυτή είναι σε λειτουργία.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή νωπά χέρια.
- Μη χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου.
- Ελέγχετε κατά διαστήματα το καλώδιο για τυχόν φθορές. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορά ή αν αυτή έχει πέσει ή έχει υποστεί βλάβη κατά οποιοδήποτε τρόπο. Αν υποψιαστείτε ότι η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, επιστρέψτε την στο κοντινότερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για εξέταση.
- Σε περίπτωση που υπάρχει πιθανή βλάβη, μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.
- Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό των κέντρων service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.
- Κάθε λανθασμένη χρήση της συσκευής ακυρώνει την εγγύηση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ, την Οδηγία Χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ, την Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Επίσης, με την Οδηγία 2009/125/ΕΚ για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1935/2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Μέρη της Συσκευής



- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Ρυθμιστής ταχύτητας | 6. Πόδι ράβδου |
| 2. Κουμπί λειτουργίας | 7. Καπάκι κοπτηρίου |
| 3. Κουμπί "Turbo" | 8. Λεπίδες κοπτηρίου |
| 4. Σώμα συσκευής | 9. Μπολ κοπτηρίου |
| 5. Κουμπί απελευθέρωσης | 10. Μεζούρα ανάμειξης |

Πριν την Πρώτη Χρήση

- Πλύνετε τα μέρη της συσκευής. Δείτε την ενότητα "Φροντίδα και Καθαρισμός"

Χρήση της Ράβδου

Μπορείτε να παρασκευάσετε σούπες, σάλτσες, μιλκ σέικ, μαγιονέζα, βρεφικές τροφές κ.λπ.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα πριν από τη συναρμολόγηση.
- Βεβαιωθείτε ότι το μοτέρ έχει σταματήσει πριν αφαιρέσετε εξαρτήματα και στη συνέχεια αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα.
- Κόψτε τις τροφές σε κομμάτια περίπου 2 εκατοστών πριν την επεξεργασία τους.
- Εάν η ράβδος μπλοκάρει, αποσυνδέστε την από την πρίζα προτού την καθαρίσετε.
- Μη χρησιμοποιείτε τη ράβδο σε ωμά λαχανικά.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να αποφύγετε το πιτσίλισμα τοποθετήστε τις λεπίδες μέσα στο φαγητό προτού θέσετε τη ράβδο σε λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιλέξτε μικρή ταχύτητα για βραδύτερη ανάμειξη και ελαχιστοποίηση του πιτσιλισματος και την ταχύτητα MAX για γρηγορότερη ανάμειξη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η ράβδος δεν είναι κατάλληλη για θρυμματισμό πάγου.

Για ανάμειξη στη μεζούρα ανάμειξης

1. Εφαρμόστε το πόδι της ράβδου (6) έως ότου ασφαλίσει στο σώμα της συσκευής (4).
2. Συνδέστε την συσκευή στην πρίζα.
3. Τοποθετήστε τα υλικά μέσα στη μεζούρα (10). Κρατώντας σταθερά τη μεζούρα, επιλέξτε ταχύτητα με τον επιλογέα ταχυτήτων (1) και πατήστε το κουμπί λειτουργίας (2).

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Πατήστε το κουμπί "Turbo" διαδοχικά για παλμική λειτουργία.

Σημείωση: Κινείτε τη ράβδο πάνω-κάτω και σε κύκλους για την ανάμειξη του μείγματος.

4. Μετά τη χρήση, αφήστε το κουμπί λειτουργίας (2).
5. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφαιρέστε το πόδι της ράβδου (6) από το σώμα της συσκευής (4) πιέζοντας ταυτόχρονα το κουμπί απελευθέρωσης (5).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφήστε τα ζεστά υλικά να κρυώσουν έως ότου φθάσουν σε θερμοκρασία δωματίου προτού τα τοποθετήσετε μέσα στο κύπελλο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη γεμίζετε τη μεζούρα περισσότερο από τα 2/3 της χωρητικότητάς της.

Για ανάμειξη στην κατασρόλα

1. Εφαρμόστε το πόδι της ράβδου (6) έως ότου ασφαλίσει στο σώμα της συσκευής (4).
2. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
3. Επιλέξτε ταχύτητα με τον επιλογέα ταχυτήτων (1), βάλτε τη ράβδο όρθια μέσα στην κατασρόλα και πατήστε το κουμπί λειτουργίας (2).

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Πατήστε το κουμπί "Turbo" διαδοχικά για παλμική λειτουργία.

4. Μετά τη χρήση, αφήστε το κουμπί λειτουργίας (2).
5. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφαιρέστε το πόδι της ράβδου (6) από το σώμα της συσκευής (4) πιέζοντας ταυτόχρονα το κουμπί απελευθέρωσης (5).

Σημειώσεις:

- Για ασφαλέστερη χρήση, συνιστάται να αποσύρετε την κατασρόλα από το μάτι και να αφήνετε τα ζεστά υγρά να κρυώσουν έως ότου φτάσουν σε θερμοκρασία δωματίου, προτού τα αναμειξετε.
- Μην αφήνετε το υγρό να φτάσει σε υψηλότερο επίπεδο από την ένωση μεταξύ της χειρολαβής και του άξονα της ράβδου.
- Ανακατέψτε το φαγητό με τη ράβδο πολτοποιώντας ή αναμειγνύοντας τα υλικά έως ότου αποκτήσουν ομοιόμορφη υφή.

Χρήση του Κοπτηρίου

Μπορείτε να ψιλοκόψετε λαχανικά, αρωματικά χόρτα, μπισκότα και ξηρούς καρπούς.

- Μην τεμαχίζετε σκληρά τρόφιμα, όπως κόκκους καφέ, παγάκια, μπαχαρικά ή σοκολάτα, γιατί η λεπίδα θα καταστραφεί.
- Αφαιρέστε τυχόν κόκαλα και κόψτε τα τρόφιμα σε κύβους 1-2 εκ.

1. Προσαρμόστε της λεπίδες του κοπτηρίου (8) επάνω στον πύρρο του μπολ (9).
2. Βάλτε τα τρόφιμα μέσα στο μπολ (9).
3. Προσαρμόστε το καπάκι του κοπτηρίου (7) πάνω στο μπολ.
4. Προσαρμόστε το σώμα της συσκευής (4) στο καπάκι του κοπτηρίου (7), έως ότου ασφαλίσει.
5. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Κρατήστε σταθερά το μπολ. Επιλέξτε ταχύτητα από τον επιλογέα ταχυτήτων (1) και πατήστε το κουμπί λειτουργίας (2).

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Πατήστε το κουμπι “Turbo” διαδοχικά για παλμική λειτουργία.

6. Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε και αποσυναρμολογήστε τη συσκευή.

Φροντίδα και Καθαρισμός

- Θα πρέπει πάντοτε να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε την συσκευή από το ρεύμα πριν τον καθαρισμό.
- Μην αγγίζετε τις κοφτερές λεπίδες.

Σώμα συσκευής:

- Σκουπίζετε με ελαφρώς υγρό πανί και στη συνέχεια στεγνώστε. Μην τη βυθίζετε ποτέ σε νερό και μη χρησιμοποιείτε αποξεστικά προϊόντα.
- Μην πλένετε στο πλυντήριο πιάτων.

Πόδι ράβδου:

A. Γεμίστε εν μέρει τη μεζούρα ή παρεμφερές δοχείο με ζεστή σαπουνάδα. Συνδέστε στην πρίζα, εισάγετε τις λεπίδες της ράβδου και θέστε το σε λειτουργία. Αποσυνδέστε από την πρίζα και έπειτα στεγνώστε καλά.

B. Πλένετε τις λεπίδες της ράβδου κάτω από τρεχούμενο νερό και στη συνέχεια στεγνώστε καλά.

- Μη βυθίζετε ποτέ τις λεπίδες της ράβδου σε νερό και μην αφήνετε να μπει υγρό μέσα στο πόδι της ράβδου. Εάν μπει μέσα νερό, στραγγίστε και αφήστε να στεγνώσει πριν από τη χρήση.
- Μην πλένετε στο πλυντήριο πιάτων.

Μεζούρα, μπολ κοπτηρίου, λεπίδες κοπτηρίου, καπάκι μπολ κοπτηρίου: Πλύντε και στεγνώστε.

- Μην πλένετε στο πλυντήριο πιάτων.

Προειδοποίηση: οι λεπίδες του κοπτηρίου είναι εξαιρετικά αιχμηρές. Παρακαλούμε να τις χρησιμοποιείτε προσεκτικά για την αποφυγή τραυματισμών.

- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, φυλάξτε τη σε καλά αεριζόμενο χώρο για να αποφύγετε τυχόν φθορά από υγρασία.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Μοντέλο: Ραβδομπλέντερ CHOP IZ-1701 IZZY

Τάση/Συχνότητα: 220-240V AC 50/60 Hz

Ισχύς: 1200W

Χωρητικότητα μπολ: 600ml

Χωρητικότητα μεζούρας: 800ml

Προειδοποιήσεις για τη Σωστή Απόρριψη της Συσκευής Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα. Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η χωριστή απόρριψη μιας ηλεκτρικής οικιακής συσκευής, επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών

- Η εταιρία ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ εγγυάται τα προϊόντα της για οποιαδήποτε ελάττωμα κατασκευής ή υλικών για δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς ή παράδοσης με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς. Εάν το προϊόν που έχετε αγοράσει, παρουσιάζει ελάττωμα κατασκευής ή υλικών, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς ή σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ. Για την ενημέρωσή σας σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ, επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα μας www.benrubi.gr. Είναι στην αποκλειστική κρίση της ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ η αντικατάσταση αντί επιδιόρθωσης του ελαττωματικού προϊόντος.

- Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, σπάσιμο, συσσώρευση αλάτων, λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση του προϊόντος, κακό χειρισμό, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό που δεν ανήκει στα Κέντρα Service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα:

- Σημάδια, αποχρωματισμό ή γρατζουνιές.
- Καψίματα εξαιτίας έκθεσης σε φωτιά ή φλόγα.
- Βλάβη από θερμικό σοκ (απότομη αλλαγή θερμοκρασίας ή τάσης).

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

(ΝΕΑ) Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι – Αθήνα,
Τηλ./Εξυπηρέτηση Πελατών: 210 6156400,
e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr



EN

Thank you for having chosen an appliance from the IZZY range.

Safety interlocks



Please read these instructions carefully before using the appliance and save them for future reference. Please keep the sales receipt for guarantee purposes (pls see below “Guarantee and Customer Service”) Any use which does not conform to the instructions will absolve IZZY from any liability.

- Before connecting the appliance, check if the voltage indicated on the appliance, corresponds with the mains voltage in your home.
- Always plug your device into an outlet that is earthed. Failure to comply with this requirement may result in electric shock and possible serious injury.
- Never leave the appliance unattended when in operation.
- Close supervision is necessary when your appliance is being used near children. Ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, children or those with lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- **Switch off and unplug:**
 - Before fitting or removing parts.
 - After each use.
 - Before cleaning.
- Never use the appliance for any other use than indicated.
- The device is intended for indoor use. Do not use the device outdoors.
- The device is intended only for domestic use. Any other use will cancel the warranty.
- Always use the appliance on a secure, dry level surface.
- Do not operate or place the device or parts in places of high humidity or where it may get wet.

- Never let the power unit, cord or plug get wet. If the appliance does get wet, immediately remove the power cord from the wall outlet and do not put your hands in the water. Never run the wet appliance and contact one of the authorized BENRUBI service centers.

- **The blades of the hand blender and chopper are very sharp! Handle with care.**

- Don't touch the blades while machine is plugged in.
- Keep fingers, hair, clothing and utensils away from moving parts.
- Never blend hot oil or fat.
- For safest use it is recommended to let hot liquids cool to room temperature before blending.
- **Short - time operating.** Use the appliance to operate soft food for no longer than 1 minute, and operate hard food for no longer than 10 seconds.
- Do not use more than three times without interruption. Let the appliance cool down to room temperature before you continue processing.
- Do not use the appliance to process hard food, such as rock candy, brown sugar, coffee bean and cereals. Do not use it to process materials other than food, such as medicinal material.
- Be certain that the cover of the chopper is securely locked in place before operating the appliance.
- Make sure that the lid of the chopper has been closed properly before operating the appliance.
- Misuse of your hand blender can result in injury.
- Do not let the power cord of the appliance hang over the edge of a table or bench top or where a child could grab it. Do not let the power cord to touch any hot surface.
- Never leave the power cable wrapped during use. Unwind it completely.
- Never use highly corrosive or abstractive cleaning agents. Never use metal scouring pads for cleaning.
- Do not move the appliance when it is in operation.
- Do not touch the appliance with wet or damp hands.
- Do not use an extension power cord.
- Check the power cord periodically for possible damages. If the power cord or the plug of the appliance have been damaged, do not use the appliance and contact an authorized BENRUBI Service Center.
- In case of a possible damage, do not attempt to repair the appliance by yourself. Please contact one of the authorized BENRUBI service centers.

- Any repair made by an unauthorized BENRUBI Service Center CANCELS THE GUARANTEE.
- Any misuse of the device cancels the warranty.
- Only use original spare parts.
- The appliance conforms to EU directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility, the 2014/35/EU Low Voltage Directive, the 2011/65/EU RoHS Directive, the directive 2009/125/ EC for eco-design and the EC regulation no. 1935/2004 on materials intended to contact with food.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Parts of the Appliance



- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Speed regulator | 6. Hand blender shaft |
| 2. Power button | 7. Chopper cover |
| 3. "Turbo" button | 8. Chopper blade |
| 4. Body | 9. Chopper bowl |
| 5. Release button | 10. Beaker |

Before the First Use

- Wash the parts of the appliance. See "Care and Cleaning" section.

Using the Hand Blender

You can blend soups, sauces, milk shakes, mayonnaise, baby food etc.

- Ensure the appliance is disconnected from the electrical outlet before assembly.
- Confirm the motor has stopped running before taking off parts and then pull the power cord from the electrical outlet.
- Cut large ingredients into pieces of approx. 2cm before you process them.
- If your hand blender gets blocked, unplug before clearing.
- Do not use the blending shaft to process uncooked vegetables.

HINT: To avoid splashing, place the blade in the food before switching on.

NOTE: Select a low speed for slower blending and to minimize splashing and a higher speed or MAX for faster blending.

IMPORTANT: Your hand blender is not suitable for ice crushing.

For blending with the beaker

1. Fit the hand blender blades (6) to lock into body (4) of the appliance.
2. Plug in.
3. Place the food into the beaker (10), then holding the beaker steady, select the required speed by turning the speed controller (1) and then press the power button (2).

HINT: Press the "Turbo" button in short bursts to achieve a pulsing action.

Note: Move the blade slowly up, down and in circles to incorporate the mixture.

4. After use, release the power button (2).
5. Unplug and release the blender shaft (6) from the body of the appliance (4) by pressing the release button (5).

NOTE: Let hot ingredients cool to room temperature before inserting them into the beaker.

NOTE: Don't fill the beaker more than 2/3rds full.

For saucepan blending

1. Fit the hand blender blades (6) to lock into body (4) of the appliance.
2. Plug in.
3. Select the required speed by turning the speed controller (1), place the hand blender upright in the saucepan and press the power button (2).

HINT: Press the "Turbo" button in short bursts to achieve a pulsing action.

4. After use, release the power button (2).
5. Unplug and release the blender shaft (6) from the body of the appliance (4) by pressing the release button (5).

Notes:

- For safest use, it is recommended to take the pan off the heat and let hot liquids cool to room temperature before blending.
- Don't let liquid get above the join between the power handle and blender shaft.
- Move the blade through the food and use a mashing or stirring action to incorporate the mixture.

Using the Chopper

You can chop vegetables, herbs, biscuits and nuts.

- Don't chop hard foods such as coffee beans, ice cube, spices or chocolate – you'll damage the blade.
- Remove any bones and cut food into 1-2cm cubes.

1. Fit the chopper blade (8) over the pin in the chopper bowl (9).
2. Place the food into the bowl (9).
3. Fit the chopper cover (7) on the top of the bowl.
4. Fit the body of the appliance (4) to the chopper cover (7) to lock to its position.
5. Plug in. Hold the bowl steady. Select the required speed by turning by turning the speed controller (1) and then press the power button (2).

HINT: Press the "Turbo" button in short bursts to achieve a pulsing action.

6. After use, unplug and dismantle.

Care and Cleaning

- Always switch off and unplug before cleaning.
- Don't touch the sharp blades.

Body:

- Wipe with a slightly damp cloth, then dry thoroughly. Never immerse in water or use abrasives.
- Do not wash in the dishwasher

Blender blades:

A. Part fill the beaker or a similar container with warm soapy water. Plug into the power supply, then insert the blender blades and switch on. Unplug, then dry.

B. Wash the blender blades under running water, then dry thoroughly.

- Never immerse the blender blades in water or allow liquid inside the shaft. If water does get inside, drain, and dry thoroughly before use.
- Do not wash in the dishwasher.

Beaker, chopper bowl, chopper blade, bowl cover:

- Wash with warm soapy water and then dry thoroughly.
- Do not wash in the dishwasher

Warning: the chopper blades are extremely sharp. Please handle carefully to avoid injury.

- When you are not going to use the appliance for a long time, keep it in a well-ventilated place to prevent the motor from being affected with damp.

Technical Characteristics

Model: Stick Blender CHOP IZ-1701 IZZY

Rated voltage / Frequency: 220-240V ~50-60Hz

Power: 1200W

Chopper's capacity: 600ml

Beaker's capacity: 800ml

Important Information for Correct Disposal of the Product in Accordance with EC Directive 2002/96/EC



At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

Guarantee & Customer Service

- BENRUBI Company guarantees its products for any manufacturing defect or defective materials for a period of two (2) years from the date of purchase or delivery by presenting purchase receipt. If your product malfunctions or you find any defects, please revert to the retail location you have purchased it from or contact an authorized BENRUBI Service Centre. To find the nearest authorized BENRUBI Service Centre, visit our website www.benrubi.gr. It is in the discretion of BENRUBI Company to replace or repair the defective product.
- The warranty does not cover damages resulting from normal wear, breakage, improper installation or maintenance of the product, mishandling, abnormal working conditions, failure to implement the instructions, conversion or repair of the product by an unauthorized technician who does not belong to the BENRUBI Service Centers.

Also, the warranty does not cover the following indicative factors:

- Stains, discoloration or scratches.
- Burns due to exposure to heat or flame.
- Damage from thermal shock (sudden temperature change or change of voltage).

FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT:

(NEW) H. BENRUBI & FILS SA

27 Aghiou Thoma str, GR15124, Maroussi – Athens,

Tel./Customer Support: +30210 6156400

e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

